

品名	Stokke iZi GO ISOfix ベース / Stokke iZi GO X1 ISOfix ベース（以下、併せて本製品と称します） Stokke iZi GOまたはiZi GO X1（以下、併せて iZi GO と称します）を取り付けて使用
 警告 本製品は、汎用ISO-FIX固定バーの装備された車両でのみ使用可能。まずは、お車をご確認ください。 ● 同一型式の自動車でも、発売年式によっては汎用ISO-FIX固定バーの装備されている場合と装備されていない場合があります。 ● ISO-FIX固定バーが装備されていても、その形式によっては本製品を取り付けて使用できない場合があります。	
1	本製品は、iZi GOを、準汎用ISO-FIX対応チャイルドシートとして使用するための、ベースシートです。 本製品は、汎用ISO-FIX固定バーの装備された自動車の座席に取り付けて使用します。 ただし、すべての汎用ISO-FIX固定バー装備座席に取り付ける事ができるものではありません。 まずは、お車にISO-FIX固定バーがついているかどうか、また、そのISO-FIX固定バーが汎用ISO-FIX固定バーかどうか、をご確認ください。汎用ISO-FIX固定バー以外の例として、スペシフィックビークル対応のISO-FIX固定バーがあります。 スペシフィックビークル対応ISO-FIXとは、自動車メーカーにより、取り付けできるISO-FIX対応チャイルドシートが指定されてる場合を指します。この場合には、本製品を取り付けて使用することはできません。
2	輸入車の場合は、特に、注意が必要です。 マイナーチェンジ等の仕様変更等により、型式、年式によらず、適合する／適合しなくなる場合があります。 本適合表の調査には、現地仕様のものが含まれますので、かならず、お持ちのお車の取扱説明書の記載を参照いただく か、詳細が不明な場合には、お車の販売代理店、メーカー等にお問い合わせください。 特に、並行輸入車の場合には、仕様の詳細が不明な場合もありますので、ご注意ください。 特に、米国車に関しては、米国での自動車の基準が独自のものがあるため、取り付けできない可能性が高く、注意が必要です。
3	本表の適合情報について。 本表では、汎用ISO-FIX固定バーが装備されている車両の情報を記載しています。自動車側により諸条件が指定されていて、その条件に合致しない場合は、取り付けできない場合もありますので、必ず、自動車の取扱説明書の、ISO-FIXによるチャイルドシートの取り付けの項目を併せてご確認ください。

チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車排ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121 であれば、「#ZE1#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIXでの取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIXが装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用ISO-FIX固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用ISO-FIX固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用ISO-FIX固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

トヨタ

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
86	#N6#	12.04～	2DCP	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません
bb	QNC2#	05.12～	5DHB	5	○※	※2013年3月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
FJクルーザー	#GSJ#	10.12～	5DWG	5	◎	
iQ	#GJ1#	08.11～	3DHB	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません
RAV 4	#OA3#	05.11～	5DWG	5	○※	※2013年3月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
アイシス	M1#	04.09～	5DWG	7	○※	※2013年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります ※運転席後座席のみ取り付け可能です
アベンシス	ZRT27#	11.09～	5DWG	5	◎	
アクア	#NHP#	11.12～	5DWG	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
アリオン	#T26#	07.06～	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
アルファード	#H2#	08.05～15.01	5DWG	7	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります ※エグゼクティブシートには取り付けできません
			5DWG	8	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります ※エグゼクティブシートには取り付けできません
	#H3#	15.01～	5DWG	7	◎	
			5DWG	8	◎	
アルファード ハイブリッド	#H2#	11.11～15.01	5DWG	7	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります ※エグゼクティブシートには取り付けできません
			5DWG	8	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります ※エグゼクティブシートには取り付けできません
	#H3#	15.01～	5DWG	7	◎	
			5DWG	8	◎	
イスト	#P1#	07.07～	5DWG	5	○※	※2013年3月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ヴァンガード	#A3#W	07.08～13.11	5DWG	5	○※	※2013年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				7	○※	※2013年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ウィッシュ(WISH)	#GE2#	12.04～	5DWG	6	◎	
				7	◎	
ヴィッツ	#P13#	10.12～	5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ヴェルファイア	#H2#	08.05～15.01	5DWG	7	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります ※エグゼクティブシートには取り付けできません
			5DWG	8	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります ※エグゼクティブシートには取り付けできません
	#H3#	15.01～	5DWG	7	◎	
			5DWG	8	◎	
ヴェルファイア ハイブリッド	#H2#	11.11～15.01	5DWG	7	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります ※エグゼクティブシートには取り付けできません
			5DWG	7	◎	
	#H3#	15.01～	5DWG	7	◎	
			5DWG	8	◎	
ヴォクシー	#R8#	14.01～	5DWG	7	○※	※自動車側に指定条件があります 自動車の取扱説明書を参照してください
			5DWG	8	○※	※自動車側に指定条件があります 自動車の取扱説明書を参照してください
エスクァイア	#R8#	14.10～	5DWG	7	◎	
				8	◎	
エスティマ	#R5#	06.01～	5DWG	7	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				8	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
エスティマ ハイブリッド	AHR2#	06.06～	5DWG	7	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				8	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
オーリス	#E18#	12.08～	5DWG	5	◎	
カムリ	AVV5#	11.09～	4DSD	5	◎	
カローラ アクシオ	#E16#	12.05～	4DSD	5	◎	
カローラ フィールダー	#E16#	12.05～	5DWG	5	◎	
カローラ ルミオン	#E15#	07.10～	5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
クラウン	#S20#	08.02～12.12	4DSD	5	◎	
	#S21#	12.12～	4DSD	5	◎	
クラウン ハイブリッド	#S20#	08.05～13.01	4DSD	5	◎	
	#S21#	13.01～	4DSD	5	◎	

チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車排ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIXでの取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIXが装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】※須要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

トヨタ

クラウン マジェスタ	#S20#	09.03-13.09	4DSD	4	◎	
				5	◎	
	#S21#	13.09-	4DSD	4	◎	
				5	◎	
サイ(SAI)	#K10#	09.12-	4DSD	5	◎	
シエンタ	NCP8#	11.06-	5DWG	7	×※	※床の仕様が適さないため取り付けできません
	NHP#	15.08-	5DWG	7	◎	
スベイド	#P14#	12.07-	3DWG	5	◎	
ノア	#R8#	14.01-	5DWG	7	◎	
				8	◎	
パッソ	#C3#	10.02-	5DWG	5	○※	※2014年4月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ハリアー	#U6#	13.12-	5DWG	5	◎	
ハリアー ハイブリッド	#U65#	14.01-	5DWG	5	◎	
ピクシス エポック	#A3#	12.05-	4DHB	4	◎	
ピクシス スペース	#L5#	11.09-	4DHB	4	◎	
プリウス	#W3#	09.05-15.12	5DHB	5	◎	
	#W5#	15.12-	5DHB	5	◎	
プリウスα	#W4#	11.05-	5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				7	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
プリウスPHV	#W3#	12.01-	5DHB	5	◎	
プレミオ	#T2#	07.06-	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ポルテ	#P14#	12.07-	4DWG	5	◎	
マークX	#X13#	09.10-	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
マークX ジョ	#A1#	07.09-13.11	5DWG	6	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				7	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ラクティス	#P12#	10.11-	5DWG	5	◎	
ラッシュ(Rush)	#J2#	06.01-	5DWG	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ランドクルーザー 70	#J7#	87.08-	3DWG	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
			4DWG	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
			5DWG	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ランドクルーザー プラド	#J15#	09.09-	5DWG	5	○※	※2013年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
			5DWG	7	○※	※2013年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります

チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車・ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

レクサス

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
OT	#A10#	11.01～	5DHB	5	○※	※2013年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
GS GS ハイブリッド	#L1#	12.01～	4DSD	5	○※	※2013年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
GS-F	#L10#	15.11～	4DSD	5	○	
HS	#F10#	09.07～	4DSD	5	○※	※2013年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
IS	GSE2#	05.09～13.05	4DSD	5	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません
			2DCP	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません
	#E3#	13.05～	4DSD	5	◎	
			2DCP	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません
IS-F	USE2#	07.12～14.05	4DSD	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません
LS	#F4#	06.09～	4DSD	4	○※	※2013年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				5	○※	※2013年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
LX	URJ#	15.09～	5DHB	8	◎	
NX	#Z1#	14.07～	5DHB	5	◎	
RC	#C1#	14.10～	2DCP	4	◎	
RC-F				4	◎	
RX	#L1#W#	09.01～15.10	5DHB	5	○※	※2013年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	#L2#W#	15.10～	5DHB	5	◎	



チャイルドシート適合車種一覧 ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車・ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121 であれば、「#ZE1」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉 汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉 条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉 取り付けできません。

【年月日の記載】 ※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

ニッサン

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
e-NV200	#ME0	14.10～	5DWG	5	◎	
				7	◎	
GT-R	#R35	07.12～	2DCP	4	×※	※シートの角度が本製品の取り付けに適しません
NV100 クリッパーリオ	#E4W	13.12～15.03	5DWG	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	#R17W	15.03～	5DWG	4	◎	
NV200 パネットワゴン	#M20	09.05～	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				7	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
NV350 キャラバン	#E28#	12.06～	5DWG	10	×※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできない可能性が高く 自動車の取扱説明書をご参照ください)
ウイングロード	#Y12#	05.11～	5DWG	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
エクストレイル	#T3#	13.12～	5DWG	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
エルグランド	#E52#	10.08～	5DWG	7	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				8	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
オッティ	H92W#	06.10～13.06	5DWG	4	×※	※シートの角度が本製品の取り付けに適しません
キックス	H59A	08.10～12.08	3DHB	4	×※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできない可能性が高く 自動車の取扱説明書をご参照ください)
キューブ	#Z12#	08.11～	5DWG	5	○※	※運転席後ろの座席のみ取り付け可能です
シーマ	#Y5#	12.05～	4DSD	5	○※	※2014年1月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ジューク	#F15#	10.06～	5DWG	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
シルフィ	#B17#	12.12～	4DSD	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
スカイライン	#V36#	06.11～14.04	2DCP	4	×※	※シートの角度が本製品の取り付けに適しません
			4DSD	5	○※	※2014年1月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	#V3#	14.02～	2DCP	4	◎	
			4DSD	5	◎	
スカイラインクロスオーバー	#J5#	09.07～	5DWG	5	×※	※シートの角度が本製品の取り付けに適しません
セレナ	#C26	10.11～	5DWG	8	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
デイズ	#B21W	13.06～	4DHB	4	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
デイズ ルークス	#B21A	14.02～	5DHB	4	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ティアナ	#J32	08.06～14.02	4DSD	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	#L33	14.02～	4DSD	5	◎	
デュアリス	#J10	07.05～14.03	5DWG	5	○※	※2014年2月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ノート	#E12	12.09～	5DWG	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
フーガ	#Y51	09.11～	4DSD	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
フーガ ハイブリッド	#Y51	10.11～	4DSD	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
マーチ	#K13	10.07～	5DHB	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ムラーノ	#Z51	08.09～15.04	5DWG	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
モコ	#MG33S	11.02～	5DWG	4	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ラティオ	#N17	12.10～	4DSD	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ラフェスタ	#CWFFWN	11.06～	5DWG	7	○※	※2014年1月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
リーフ	#ZE0	10.12～	5DHB	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ルークス	#L21S	09.12～13.03	5DWG	4	○※	※型式の後期の車両にて確認しています それ以前の場合は取り付けできない場合があります(自動車の取り扱い説明書をご参照ください)



チャイルドシート適合車種一覧 ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車排ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121 であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIXでの取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIXが装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

ホンダ

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
OR-V	#RM#	11.12～	5DWG	5	◎	※2014年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
OR-Z	#ZF#	10.02～	2DCP	4	◎	※シート形状が適合せず取り付けできません
N-BOX	#JF#	11.12～	5DWG	4	×※	※2014年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
N-BOX カスタム		11.12～	5DWG	4	○※	※2014年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
N-BOX+	#JF#	12.07～	5DWG	4	◎	※2013年12月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
N-BOX+ カスタム		12.07～	5DWG	4	○※	※2013年12月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
N-BOX スラッシュ	JF#	14.12～	5DWG	4	○※	
N-ONE	#JG#	12.11～	5DWG	4	×※	※2014年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
N-WGN	#JH#	13.11～	5DWG	4	○※	
N-WGN カスタム	#JH#	13.11～	5DWG	4	○※	
アコード	#CU#	08.12-13.03	4DSD	5	○※	
アコード ハイブリッド	#CR#	13.06～	4DSD	5	○※	
アコード プラグインハイブリッド	#CR#	13.06～	4DSD	5	×※	
アコード ツアラー	#CW2#	08.12-13.03	5DWG	5	×※	※2012年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
インサイト	#ZE2	09.02-14.03	5DHB	5	○※	※2013年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
インサイト エクスクルーシブ	#ZE3	11.11-14.03	5DHB	5	○※	※2013年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
インスパイア	#CP3	07.12-12.10	4DSD	5	○※	※型式の後期の車両にて確認しています それ以前の場合は取り付けできない場合があります（自動車の取り扱い説明書をご参照ください）
ヴェゼル	#RU#	13.12～	5DHB	5	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です（取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください）
オデッセイ	#RC#	13.11～	5DWG	7	×※	※2014年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				8	○※	※2014年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
グレイス	GM#	14.12～	4DSD	5	◎	
ジェイド	#FR#	15.02～	5DWG	6	◎	
シャトル	G#	15.05～	5DWG	5	◎	
ステップワゴン	#RK#	09.10-15.04	5DWG	8	○※	※2014年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	#RP#	15.04～	5DWG	7	○※	
ステップワゴン スーパーダ	#RK#	09.10～	5DWG	8	○※	※2014年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	#RP#	15.04～	5DWG	7	◎	
ストリーム	#RN#	06.07-14.05	5DWG	7	○※	※2013年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
バモス	#HM#	99.06～	5DWG	4	○※	※2013年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
バモス ホビオ	#HM#	03.04～	5DWG	4	○※	※2013年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
フィット	#GE#	07.10-13.09	5DHB	5	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です（取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください）
	#GP#	12.05-13.09	5DHB	5	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です（取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください）
	#GK#	13.09～	5DHB	5	○※	
フィット ハイブリッド	#GP#	10.10-13.09	5DHB	5	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です（取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください）
	#GP#	13.09～	5DHB	5	○※	
フィット シャトル	#GG#	11.06-15.03	5DWG	5	○※	※2014年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
フィット シャトル ハイブリッド	#GP#	11.06-15.03	5DWG	5	○※	※2014年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
フリード	#GB#	08.05～	5DWG	5	○※	※2013年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				6	○※	※2013年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				7	○※	※2013年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				8	○※	※2013年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
フリード ハイブリッド	#GP#	11.10～	5DWG	6	○※	※2013年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				7	○※	※2013年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
フリードスパイク	#GB#	10.07～	5DWG	5	○※	※2013年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
フリードスパイク ハイブリッド	#GP#	11.10～	5DWG	5	○※	※2013年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ライフ	#JC#	08.11-14.04	5DWG	4	○※	※2013年度モデル以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
レジェンド	#KC#	15.01～	4DSD	5	◎	



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車排ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

三菱

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
eK カスタム	#B11W	13.06～	5DWG	4	◎	
eK スペース	#B11A	14.02～	5DWG	4	◎	
eK スペース カスタム	#B11A	14.02～	5DWG	4	◎	
eK スポーツ	#H82W	06.09-13.06	5DWG	4	× ※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできない可能性が高く 自動車の取扱説明書をご参照ください)
eK ワゴン	#H82W	06.09-13.06	5DWG	4	× ※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできない可能性が高く 自動車の取扱説明書をご参照ください)
	#B11W	13.06～	5DWG	4	◎	
i	#HA1W	06.01-13.09	5DWG	4	○※	※2013年2月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
i ミーブ	#HA1W	10.04～	5DWG	4	○※	※2014年2月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
RVR	GA#	10.02～	5DWG	5	○※	※2014年4月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
アウトランダー	GF#	12.10～	5DWG	7	○※	※2014年1月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
アウトランダー PHEV	GG#	13.01～	5DWG	5	○※	※2014年1月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ギャラン フォルテス	CY#A	07.08-15.04	4DSD	5	○※	※2013年4月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ギャラン フォルテス スポーツバック	CX#A	08.12-15.04	5DHB	5	○※	※2013年4月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
コルト	#Z2#A	02.11-12.10	5DHB	5	× ※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできない可能性が高く 自動車の取扱説明書をご参照ください)
コルト プラス	#Z2#W	04.10-12.10	5DHB	5	× ※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできない可能性が高く 自動車の取扱説明書をご参照ください)
タウンボックス	DS64W	14.02-15.03	5DWG	4	◎	
	DS17#	15.03～	5DWG	4	◎	
ディグニティー	#Y51	12.07～	4DSD	5	◎	
デリカ D:2	#M#15#	11.03～	5DWG	5	○※	※スライドシートにのみ取り付け可能です
デリカ D:3	#M#20#	11.10～	5DWG	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
			5DWG	7	× ※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできない可能性が高く 自動車の取扱説明書をご参照ください)
デリカ D:5	CV#W	07.01～	5DWG	7	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				8	× ※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできない可能性が高く 自動車の取扱説明書をご参照ください)
トップ	H82A	08.09-13.09	5DWG	4	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
パジェロ	V#W#	06.10～	3DWG	5	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります / かつ運転席後ろの座席のみ取り付け可能です
			5DWG	7	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります / かつ運転席後ろの座席のみ取り付け可能です
パジェロ ミニ	H5#A	98.10-13.02	3DWG	4	× ※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできない可能性が高く 自動車の取扱説明書をご参照ください)
ブラウディア	B#5#	12.07～	4DSD	5	◎	
ミラージュ	#A05A#	12.08～	5DHB	5	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください)
ランサー	C#A	07.10-15.09	4DSD	5	○※	※2013年4月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります

チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車・ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

マツダ

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
AZ オフロード	JM23W	98.10-14.03	3DWG	4	○※	※2010年9月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
AZ ワゴン	MJ#3S	08.09-12.12	5DWG	4	○※	※2010年9月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
AZ ワゴン カスタムスタイル	MJ#3S	08.09-12.12	5DWG	4	○※	※2010年9月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
OX-3	DK5#	15.02-	5DWG	5	◎	
OX-5	KE#W	12.02-	5DWG	5	◎	
OX-7	ER3P	06.12-11.12	5DWG	5	○※	※2009年12月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
MPV	LY3P	06.02-	5DWG	7	○※	※2008年1月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				8	○※	※2008年1月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
RX-8	SE3P	03.04-13.04	4DSD	4	×※	※ISO-FIXの仕様不明です(取り付けできない可能性が高く 自動車の取扱説明書をご参照ください)
アクセラ	BL#P	09.06-13.11	4DSD	5	◎	
	BM#P	13.11-	4DSD	5	◎	
アクセラ スポーツ	BL#W	09.06-13.11	5DHB	5	◎	
	BM#S	13.11-	5DHB	5	◎	
アクセラ ハイブリッド	BYEFP	13.11-	4DSD	5	◎	
アテンザ スポーツ	GH#S	08.01-12.11	5DHB	5	○※	※2010年1月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
アテンザ スポーツ ワゴン	GH#W	08.01-12.11	5DWG	5	○※	※2010年1月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
アテンザ セダン	GH#P	08.01-12.11	4DSD	5	○※	※2010年1月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	GJ#P	12.11-	4DSD	5	◎	
アテンザ ワゴン	GJ#W	12.11-	5DWG	5	◎	
キャラル	HB25S	09.12-15.01	5DHB	4	○※	※2010年6月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	HB36S	15.01-	5DHB	4	◎	
キャラル エコ	HB25S	09.12-15.01	5DHB	4	○※	※2010年6月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
スクラム	DG64W	05.09-15.03	5DWG	4	○※	※2010年6月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	DG17#	15.03-	5DWG	4	◎	
デミオ	DE#S	07.07-14.09	5DWG	5	○※	※2011年6月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	DJ#S	14.09-	5DWG	5	◎	
ピアンテ	CC#W	08.07-	5DWG	8	○※	※ISO-FIX非装備車があります 自動車の取扱説明書をご確認ください
フレア	MJ34#	12.10-	5DWG	5	◎	
フレア カスタムスタイル	MJ#S	12.10-	5DWG	5	◎	
フレア クロスオーバー	MS31#	14.01-	5DHB	4	◎	
フレア ワゴン	MM21S	12.06-13.04	5DWG	4	◎	
	MM32S	13.04-	5DWG	4	◎	
フレア ワゴン カスタムスタイル	MM32S	13.07-	5DWG	4	◎	
プレマシー	CW#W	10.07-	5DWG	7	◎	
ベリーサ	DC#	04.06-	5DWG	5	○※	※2013年6月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
マツダ スピードアクセラ	BL3FW	09.06-13.11	5DHB	5	○※	※2013年6月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります



チャイルドシート適合車種一覧 ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車・ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に表記されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていけませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】※須要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

スズキ

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
MR ワゴン	MF33S	11.01～	5DWG	4	○※	※2012年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
MR ワゴン Wit	MF33S	13.07～	5DWG	4	◎	
SX-4	#Y#S	06.07～14.11	5DHB	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
SX-4 セダン	YC11S	07.07～14.11	4DSD	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
SX-4 クロス	Y#22#	15.02～	5DHB	5	◎	
アルト	HA25#	09.12～14.12	5DHB	4	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	HA36#	14.12～	5DHB	4	◎	
アルト エコ	HA35S	09.12～14.12	5DHB	4	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
アルト ターボRS	HA36#	15.03～	5DHB	4	◎	
アルト ラバン	HE22S	08.11～15.06	5DHB	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	HE33S	15.06～	5DHB	4	◎	
アルト ラバン ショコラ	HE22S	13.06～15.06	5DHB	4	◎	
エスクード	TA#	05.05～	3DWG	4	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	TD#		5DWG	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
エブリイ	DA64V	05.08～15.02	5DWG	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	DA17#	15.02～	5DWG	4	◎	
エブリイ ワゴン	DA64W	05.08～15.02	5DWG	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	DA17#	15.02～	5DWG	4	◎	
キザシ	R#1S	09.10～	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ジムニー	#JB#	98.10～	3DWG	4	○※	※2012年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
			2DWG	4	○※	※2012年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ジムニー シエラ	JB43W	02.01～	3DWG	4	○※	※2012年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
スイフト	Z#2S	10.09～	5DWG	5	◎	
スイフト スポーツ	ZC32S	11.12～	5DWG	5	◎	
スプラッシュ	XB32S	08.10～14.08	5DWG	5	○※	※2012年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
スペーシア	MK32S	13.03～	5DWG	4	◎	
スペーシア カスタム	MK32S	13.06～	5DWG	4	◎	
ソリオ	MA15S	11.01～15.08	5DWG	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	MA#6#	15.08～	5DWG	5	◎	
ソリオ バンデッド	MA15S	12.06～	5DWG	5	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	MA#6#	15.08～	5DWG	5	◎	
ハスラー	MR31S	14.01～	5DWG	4	◎	
バレット	MK21S	08.01～13.02	5DWG	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
バレット SW	MK21S	09.09～13.02	5DWG	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ランディ	S#C26	10.12～	5DWG	8	◎	
ワゴン R	MH34S	12.09～	5DWG	4	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ワゴンR スティングレー	MH#4S	12.09～	5DWG	4	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車・ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIXでの取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIXが装備されていませので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の時点でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

ダイハツ

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
アトレー ワゴン	S3#0G	05.05-	5DWG	4	○※	※2012年8月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります ※自動車側に指定条件があります 自動車の取扱説明書を参照してください
アルティス	AVV5#N	12.05-	4DSD	5	◎	
ウェイク	LA7#0S	14.11-	5DWG	4	◎	
クー	M4#S	06.05-13.01	5DWG	5	×※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできない可能性が高く 自動車の取扱説明書をご参照ください)
タント	L3#5S	07.12-13.10	5DWG	4	○※	※2013年12月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります ※自動車側に指定条件があります 自動車の取扱説明書を参照してください
	LA6#0S	13.10-	5DWG	4	◎	
タントエグゼ	L4#5S	09.12-14.10	5DWG	4	○※	※2013年12月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ビーゴ	J2#0G	06.01-	5DWG	5	○※	※2013年2月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ブーン	M6#S	10.02-	5DWG	5	○※	※2013年2月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります ※自動車側に指定条件があります 自動車の取扱説明書を参照してください
ミラ	L2#5#	06.12-	3DHB	4	×※	※ISO-FIXの仕様が適さず取り付けできません
			5DHB	4	×※	※ISO-FIXの仕様が適さず取り付けできません
ミラ イース	LA3#0S	11.09-	5DHB	4	○※	※自動車側に指定条件があります 自動車の取扱説明書を参照してください
ミラ カスタム	L2#5S	06.12-13.02	5DHB	4	×※	※ISO-FIXの仕様が適さず取り付けできません
ミラ ココア	L6#5S	09.08-	5DHB	4	○※	※2014年5月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ムーヴ	LA1#0S	10.12-14.12	5DWG	4	○※	※自動車側に指定条件があります 自動車の取扱説明書を参照してください
	LA1#0S	14.12-	5DWG	4	○※	※自動車側に指定条件があります 自動車の取扱説明書を参照してください
ムーヴコンテ	L5#5S	08.08-	5DWG	4	○※	※自動車側に指定条件があります 自動車の取扱説明書を参照してください
メビウス	ZVW41N	13.04-	5DHB	5	◎	



チャイルドシート適合車種一覧 ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車・ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

スバル

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
BRZ	ZC6	12.03～	2DCP	4	× ※	※シート形状が適合せず取り付けできません
WRX S4	VAG	14.08～	4DSD	5	◎	
WRX STI	VAB	14.08～	4DSD	5	◎	
アウトバック	BR#	09.05～14.10	5DWG	5	○ ※	※2011年6月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	BS#	14.10～	5DWG	5	◎	
インプレッサ	G#	07.06～14.08	4DSD	5	○ ※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
			5DWG	5	○ ※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
インプレッサ G4	GJ#	11.12～	4DSD	5	○ ※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
インプレッサ XV	GP7	12.10～	5DWG	5	◎	
インプレッサ XV ハイブリッド	GPE	13.06～	5DWG	5	◎	
インプレッサ スポーツ	GP#	11.12～	5DWG	5	◎	
エクシーガ	YA#	08.06～15.03	5DWG	7	○ ※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
エクシーガ クロスオーバー7	YA#	15.04～	5DWG	7	◎	
ステラ	LA1#0F	11.05～14.12	5DWG	4	○ ※	※2013年12月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	LA1#0F	14.12～	5DWG	4	◎	
ディアス ワゴン	S3#1N	09.09～	5DWG	4	○ ※	※2013年12月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
デックス	M4#1F	08.11～12.11	5DHB	5	○ ※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
トレジア	#P12#	10.11～	5DWG	5	○ ※	※2013年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
フォレスター	SH#	07.12～12.11	5DWG	5	○ ※	※2013年12月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	SJ#	12.11～	5DWG	5	◎	
プレオ	L2#	10.04～	5DWG	4	○ ※	※2013年2月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
プレオ カスタム	L2#5F	10.04～13.02	5DWG	4	○ ※	※2013年2月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
プレオ プラス	LA3#0F	12.12～	5DWG	4	○ ※	※2013年2月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
ルクラ	L4#5F	10.04～15.05	5DWG	4	× ※	※床の仕様が適さないため取り付けできません
ルクラ カスタム	L4#5F	10.04～15.05	5DWG	4	× ※	※床の仕様が適さないため取り付けできません
レヴォーグ	VM#	14.06～	5DWG	5	◎	
レガシィ B4	BM#	09.05～14.10	4DSD	5	○ ※	※2013年2月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	BN#	14.10～	4DSD	5	○ ※	※2011年6月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
レガシィ ツーリングワゴン	BR#	09.05～14.10	5DWG	5	○ ※	※2013年2月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります

チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車排ガス規制識別番号）のハイフオン（－）以下に記載されている英数字を拾って記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121 であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

BMW

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
I3 (I01)	I20#	14.04～	5DHB	4	◎	
1 series (E87/E82/E88)	U#	04.10-12.08	5DHB	5	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様での確認です（自動車の取扱説明書をご参照ください）
			2DCP	4	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様での確認です（自動車の取扱説明書をご参照ください）
1 series (F20/E82/E88)	1A# / 1B# / U#	11.09～	5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります ※現地仕様での確認です（自動車の取扱説明書をご参照ください）
			2DCP	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります ※現地仕様での確認です（自動車の取扱説明書をご参照ください）
2 series (F2# / F4#)	2# / 1#	14.02～	5DHB	5	◎	
			2DCP	4	◎	
3 series (E46/E90/E91/E92/E93)	V# / B# / A# / P# / U#	05.04-14.02	4DSD	5	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様での確認です（自動車の取扱説明書をご参照ください）
			2DCP	5	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様での確認です（自動車の取扱説明書をご参照ください）
			5DWG	5	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様での確認です（自動車の取扱説明書をご参照ください）
	W# / K# / D#		2DCP	4	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様での確認です（自動車の取扱説明書をご参照ください）
3 series (F30/E92/F31/F34)	3# / K#	12.01～	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
			2DCP	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
			5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
4 series (F32/F33/F36)	3#	13.09～	2DCP	4	◎	
	4#		5DHB	5	◎	
5 series (E39/E60/E61/F07)	N# / P# / N#	03.08-12.09	4DSD	5	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様（自動車の取扱説明書をご参照ください）
			5DWG	5	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様（自動車の取扱説明書をご参照ください）
	SN#		5DHB	5	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様（自動車の取扱説明書をご参照ください）
5 series (F07/F10/F11)	F# / S# / M# / X# / M# / H# / K#	10.03～	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
			5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
			5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
6 series (F06/F12/F13)	L# / Y#	11.02～	2DCP	4	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様（自動車の取扱説明書をご参照ください）
	6#		4DSD	5	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様（自動車の取扱説明書をご参照ください）
7 series (F01/F02/F04)	K# / Y#	09.03～	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
M3 (E92)	WD40#	07.09-14.02	2DCP	4	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください)
	VA40#		4DSD	4	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください)
M3 (F80)	3C30#	14.07～	4DSD	4	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください)
M4 (F82)	3C30#	14.07～	2DCP	4	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください)
M5 (F10)	FW44M#	11.07～	4DSD	5	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください)
M6 (F12/F13)	LZ44M#	12.04～	2DCP	4	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください)
	6C44M		4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
X1 (E84)	VL# / VM#	10.05～	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
X3 (E83)	PC# / PA#	04.06-11.03	5DWG	5	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様（自動車の取扱説明書をご参照ください）
X3 (F25)	WX# / WY#	11.03～	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
X4 (F26)	XW#	14.08～	5DWG	5	◎	
X5 (E70)	FR / Z#	07.06-14.04	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
X5 (F15)	K#	13.11～	5DWG	5	◎	
X5M (E70)	GY44#	09.07-14.04	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
X5M (F15)	----	14.11～	5DWG	5	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください)
X6 (E71)	F#	08.06-14.08	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
			5DWG	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
X6 (F16)	KU#	14.08～	5DWG	5	◎	
X6M (E71)	GZ44#	09.07～	5DWG	5	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください)
			5DWG	4	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください)
X6M (----)	----	14.11～	5DWG	5	○※	※ISO-FIXの仕様が不明です(取り付けできる可能性があります 自動車の取扱説明書をご参照ください)
MINI (R56/R61)	M# / S# / R#	07.02～	3DHB	4	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様（自動車の取扱説明書をご参照ください）
	JC#		2DCP	2	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様（自動車の取扱説明書をご参照ください）
MINI クラブマン (R55)	M# / Z# /		3DHB	4	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様（自動車の取扱説明書をご参照ください）



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」(自動車・ガス規制識別番号)のハイフオン(ー)以下に表記されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE12Iであれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください(本表は西暦で表記しています)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※須要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

BMW

MINI (R57)	M# / Z#	09.04～	2DCP	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
MINI クロスオーバー (R80)	Z#	11.01～	5DWG	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
			5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
MINI (F54/R80/F56/F55)	X# / RH / Z#	14.04～	3DHB	4	◎	
			5DHB	5	◎	



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」(自動車・ガス規制識別番号)のハイフオン(ー)以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4SDS と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください(本表は西暦で表記しています)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

アルファロメオ

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
ジュリエッタ	9401#	12.02~	5DHB	5	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様 (自動車の取扱説明書をご参照ください)
ミト	95514#	09.05~	3DHB	4	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様 (自動車の取扱説明書をご参照ください)
			3DHB	5	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様 (自動車の取扱説明書をご参照ください)



チャイルドシート適合車種一覧 ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車排ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121 であれば、「#ZE1#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

アウディ

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
A1	8XC#	11.01～	3DHB	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
A1 スポーツバック	8XC#	12.06～	5DHB	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
			5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
A3	8VC#	13.09～	5DHB	5	◎	
A3 セダン	8VC#	14.01～	4DSD	5	◎	
A4	8KC#	08.03～	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
A4 アバント	8KC#	08.08～	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
A4 オールロードクワトロ	8KC#	10.11～	5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
A5	8TC#	08.02～	2DCP	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
A5 スポーツバック	8TCDNL	10.01～	5DHB	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
A6	4GC#	11.08～	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
A6 アバント	4GC#	12.02～	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
A6 オールロードクワトロ	4GCGWB	12.08～	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
A6 ハイブリッド	4GCHJS	12.09～	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
A7 スポーツバック	4GCGWC	11.05～	5DHB	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
A8	4HC#	10.12～	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
			4DSD	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
A8 ハイブリッド	4HCHJA	13.02～15.02	4DSD	5	◎	
Q3	8UC#	12.05～	5DWG	5	◎	
Q5	8RC#	09.06～	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
Q5 ハイブリッド	8RCH#	13.02～	5DWG	5	◎	
Q7	4L#	06.10～13.09	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
			5DWG	7	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
RS Q3	8UC#	14.06～	5DWG	5	◎	
RS4	8EBNSF	06.06～09.07	4DSD	5	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様（自動車の取扱説明書をご参照ください）
	8EBNSF	06.06～09.07	5DWG	5	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様（自動車の取扱説明書をご参照ください）
	8KCFSF	13.04～	5DWG	5	◎	
RS5	8TCFSF	10.09～	2DCP	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
RS6 アバント	4GCRDS	13.10～	5DWG	5	◎	
RS7 スポーツバック	GCRCDC	14.01～	5DHB	4	◎	
S1	8XCWZF	14.11～	3DHB	4	◎	
S1 スポーツバック	8XCWZF	14.11～	5DHB	4	◎	
S3	8VCJXF	13.11～	5DHB	5	◎	
S3 セダン	8VCJXL	14.01～	4DSD	5	◎	
S4	8KCF#	09.05～	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
S4 アバント	8KCF#	08.08～	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
S5	8TCF#	08.02～	2DCP	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
S5 スポーツバック	8TC#L	10.01～	5DHB	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
S6	4GCEUA	12.08～	4DSD	5	○※	※初期車両には汎用ISO-FIX固定バー未対応の可能性あります（自動車の取扱説明書をご参照ください）
S6 アバント	4GCEUA	12.08～	5DWG	5	○※	※初期車両には汎用ISO-FIX固定バー未対応の可能性あります（自動車の取扱説明書をご参照ください）
S7 スポーツバック	4GCEUL	12.08～	5DHB	4	○※	※初期車両には汎用ISO-FIX固定バー未対応の可能性あります（自動車の取扱説明書をご参照ください）
S8	4HC#F	12.08～	4DSD	5	○※	※初期車両には汎用ISO-FIX固定バー未対応の可能性あります（自動車の取扱説明書をご参照ください）
SQ5	8RCTXF	13.10～	5DWG	5	◎	
TT RSクーペ	8JCEPF	10.02～13.02	3DHB	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません
TT RSプラスクーペ	8JCEPF	13.02～	3DHB	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません
TTSCクーペ	8JCDFL	08.09～15.08	3DHB	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません
	FVC#	15.08～	3DHB	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」(自動車・ガス規制等別番号)のハイフオン(ー)以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください(本表は西暦で表記しています)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※須要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

アウディ

TTクーペ	8N#	99.10-06.07	3DHB	4	× ※	※シート形状が適合せず取り付けできません
	8J#	06.07-15.08	3DHB	4	× ※	※シート形状が適合せず取り付けできません
	FVC#	15.08-	3DHB	4	× ※	※シート形状が適合せず取り付けできません



チャイルドシート適合車種一覧 ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車・ガス規制識別番号）のハイフオン（－）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※概要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

キャデラック

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
ATS	A1SL	13.03～	4DSD	5	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
ATSクーペ	A1SL	15.03～	2DCP	4	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
CTS	X322#	08.01～14.04	4DSD	5	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
	A1LL	14.04～	4DSD	5	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
CTSクーペ	X322#	11.01～14.02	2DCP	4	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
CTS スポーツワゴン	X322#	10.02～14.02	5DWG	5	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
SRX クロスオーバー	T166C	10.12～	5DWG	5	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
XTS	---	13.01～	4DSD	5	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
エスカレード	---	04.01～15.02	5DWG	7	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
	---	15.02～	5DWG	7	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車・ガス規制識別番号）のハイフオン（ー）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE12I であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていないので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※概要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

クライスラー

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
300	LX36	12.12～	4DSD	5	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
イブシロン	84609	12.12～14.12	5DWG	5	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
コンパス	MK#	12.03～	5DWG	5	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車・ガス規制識別番号）のハイフオン（－）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

サブ

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
9-3	FB#	03.01-14.03	2DCP	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
			4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
			5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
9-5	GA2#	11.03-14.03	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様



チャイルドシート適合車種一覧 ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」(自動車・ガス規制識別番号)のハイフオン(ー)以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください(本表は西暦で表記しています)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIXでの取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIXが装備されていないので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用ISO-FIX固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用ISO-FIX固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用ISO-FIX固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

シトロエン

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
C3	A5#01	10.05-	5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
C4	B75#	11.07-	5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
C4 ピカソ	B58#	07.06-13.03	5DWG	7	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
	B78#	14.10-	5DWG	5	×※	※床の仕様が適さないため取り付けできません
グランド C4 ピカソ	B7875G01	14.10-	5DWG	7	×※	※床の仕様が適さないため取り付けできません
C5	X7#	08.10-	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
			5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
DS3	A5C#	10.03-	3DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
DS4	B7C5#	11.09-	5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
DS5	B85F02	12.08-	5DHB	5	◎	



チャイルドシート適合車種一覧 ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車・ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※概要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

シボレー

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
キャプティバ	----	11.07～	SDWG	7	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
ソニック	KT300	11.11～	SDHB	5	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」(自動車排ガス規制識別番号)のハイフオン(ー)以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください(本表は西暦で表記しています)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていないので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

ジャガー

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
XE	----	14.10~	4DSD	5	◎	
XF	J05#	07.11~15.09	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
XJ	J12#	10.05~	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
XK	J43#	06.07~15.05	2DCP	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません
			3DCP	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」(自動車・ガス規制識別番号)のハイフオン(ー)以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください(本表は西暦で表記しています)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

ジープ

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
ジープ グランドチェロキー	WK#	11.03-	SDWG	5	× ※	※シート形状が適合せず取り付けできません
ジープ チェロキー	KK#	08.06-13.04	SDWG	5	× ※	※シート形状が適合せず取り付けできません
	KL#	14.05-	SDWG	5	× ※	※シート形状が適合せず取り付けできません
ジープ コンパス	MK#	12.03-	SDWG	5	× ※	※シート形状が適合せず取り付けできません



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」(自動車排ガス規制識別番号)のハイフオン(ー)以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE12Iであれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください(本表は西暦で表記しています)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種						
フィアット						
車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
500	312#	08.03~	3DHB	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
500 C	312#	09.07~	3DHB	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
500 S	312#	13.04~	3DHB	4	◎	
パンダ Newパンダ	139#	13.06~	5DHB	4	◎	
プント	199#	12.09~14.04	5DHB	5	◎	
プントエヴォ	199144	10.06~13.02	5DHB	5	○※	※取り付け不可車両あり / 現地仕様 (自動車の取扱説明書をご参照ください)



チャイルドシート適合車種一覧 ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車・ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

フォルクスワーゲン

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
e-アップ!	AAEAB	15.02～	5DHB	4	◎	
アップ!	#CH#	12.10～	3DHB	4	○※	※現地仕様
		12.10～	5DHB	4	○※	※現地仕様
ゴルフ	1KC#	09.04～13.05	5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
	#U#	13.04～	5DHB	5	◎	
ゴルフ GTI	#U#	13.09～	5DHB	5	◎	
ゴルフ R	#U#	14.02～	5DHB	5	◎	
ゴルフ R ヴァリアント	#U#	15.05～	5DWG	5	◎	
ゴルフ カプリオレ	1KC#	11.10～14.03	2DCP	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
ゴルフトゥーラン	1TC#	04.04～	5DWG	7	×※	※床の仕様が適さないため取り付けできません
ゴルフヴァリアント	1KC#	07.09～14.01	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
	#UC#	14.01～	5DWG	5	◎	
シャラン	7NC#	11.02～	5DWG	7	×※	※床の仕様が適さないため取り付けできません
シロcco	13C#	09.05～14.03	3DCP	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
ティグアン	5N#	08.09～	5DWG	5	×※	※床の仕様が適さないため取り付けできません ※シートの角度が本製品の取り付けに適しません
トゥアレグ	7P#	11.02～	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
パサート	3CC#	11.05～15.07	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
	#3CC#	15.07～	4DSD	5	◎	
パサート オールトラック	3CC#	12.06～15.07	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
パサート ヴァリアント	3CC#	11.05～	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
	#3CC#	15.07～	5DWG	5	◎	
ビートル (ザ・ビートル)	16#	12.06～	2DCP	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
ビートル カプリオレ (ザ・ビートル)	16#	13.03～	2DCP	4	◎	
フォルクスワーゲン CC	3CC#	12.07～	4DCP	5	○※	※床の仕様が適さないため取り付けできません
ポロ	6RC#	09.10～	3DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
			5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
ポロGTI	6RD#	15.02～	5DHB	5	◎	



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車排ガス規制識別番号）のハイフオン（ー）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていないので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※概要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

フォード

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
エクスプローラー	1FMHK#	11.05～	SDWG	7	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
エコスポーツ	AJUEJ	14.05～	SDHB	5	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
クーガ	#WF0#	08.05～13.08	SDHB	5	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)
	WF0JTM	13.09～	SDHB	5	○※	※ISO-FIXが米国規格の場合は取付使用することができません(自動車の取扱説明書をご参照ください)



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車・ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※須要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

ブジョー

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
207	A7#	07.03-12.10	3DHB	5	○※	※一部の車両での対応/現地仕様
			5DHB	5	○※	※一部の車両での対応/現地仕様
207 OC	A7#	07.06-12.10	2DCP	4	×※	※スペースが足りないため取り付けできません
208	A9#	12.11-	3DHB	5	◎	
2008	A9#	14.02-	5DHB	5	◎	
308	T7#	08.06-14.11	5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	T9#	14.11-	5DHB	5	◎	
308 OC	T7#	08.06-	2DCP	4	×※	※スペースが足りないため取り付けできません
308 SW	T7#	08.06-	5DHB	7	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
3008	T85#	10.06-	5DHB	5	×※	※床の仕様が適さないため取り付けできません
508	W25#	11.07-	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
			5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
5008	T875#	13.02-	5DWG	7	◎	
RCZ	T7R5F0#	10.07-	2DCP	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません

チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車排ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE1#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

ベンツ

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
A クラス	169#	05.02～13.01	5DWG	5	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	176#	13.01～	5DWG	5	○※	※自動車側に指定条件があります 自動車の取扱説明書を参照してください
B クラス	245#	06.01～12.04	5DWG	5	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	246#	12.04～	5DWG	5	○※	※自動車側に指定条件があります 自動車の取扱説明書を参照してください
CL	216#	06.11～15.03	2DCP	4	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
CLA	117#	13.07～	4DSD	5	◎	
CLS	219#	05.02～11.02	4DSD	4	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	218#	11.02～	4DSD	4	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
CLS シューティングブレイク	218#	12.10～	5DWG	5	◎	
C クラス	204#	07.06～15.04	4DSD	5	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
			2DCP	4	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	205#	14.07～	4DSD	5	◎	
			2DCP	4	◎	
C クラス ステーションワゴン	204#	08.04～14.10	5DWG	5	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	205#	14.10～	5DWG	5	◎	
E クラス	212#/#207#	09.05～	4DSD	5	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
			2DCP	4	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
E クラス ステーションワゴン	212#	10.02～	5DWG	5	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
GLA クラス	156#	14.05～	5DWG	5	◎	
GLK クラス	204#	08.10～	5DWG	5	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
GL クラス	164#	06.10～13.04	5DWG	7	○※	※最終モデルでの確認です（自動車の取り扱い説明書をご参照ください）
	166#	13.04～	5DWG	7	◎	
G クラス	461#/463#	94.12～	3DWG	5	○※	※型式が長く仕様多数 古い車種では取り付けができません（自動車の取り扱い説明書をご参照ください）
			5DWG	7	○※	※型式が長く仕様多数 古い車種では取り付けができません（自動車の取り扱い説明書をご参照ください）
M クラス	166#	12.06～15.10	5DWG	5	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				6	○※	※2010年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
R クラス	251#	06.04～14.04	5DWG	7	○※	※2010年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
				7	○※	※2010年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
S クラス	221#	05.10～13.10	4DSD	5	○※	※2010年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
	222#	13.10～	4DSD	5	◎	
V クラス	639#	06.11～	5DWG	7	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります
			5DWG	6	○※	※2012年10月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」(自動車排ガス規制識別番号)のハイフオン(ー)以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください(本表は西暦で表記しています)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※概要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

ポルシェ

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
911	991#	11.11～	2DCP	4	×※	※シート形状が適合せず取り付けできません
カイエン	92A#	10.03～	SDWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
パナメーラ	A8#	09.03～	SDHB	4	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
マカン	-----	14.04～	SDHB	5	◎	



チャイルドシート適合車種一覧 ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車・ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSD と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※損要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

ボルボ

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
C30	MB#	07.07-13.09	3DHB	4	○※	※最終生産モデルでの確認です 取付できない場合がありますので（自動車の取扱説明書をご参照ください）
C70	B5#	06.12-13.09	2DCP	4	○※	※最終生産モデルでの確認です 取付できない場合がありますので（自動車の取扱説明書をご参照ください）
S40	MB#	04.05-12.11	4DSD	5	×※	※ISO-FIXの仕様が不明です（取り付けできない可能性が高く 自動車の取扱説明書をご参照ください）
S60	FB#	11.03-	4DSD	5	○※	※一部未対応の車両があります（自動車の取り扱い説明書をご参照ください）
S80	AB#	06.11-	4DSD	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
V40	MB#	13.02-	5DWG	5	◎	
V50	MB#	04.05-13.01	5DWG	5	○※	※最終生産モデルでの確認です 取付できない場合がありますので（自動車の取扱説明書をご参照ください）
V60	FB#	11.06-	5DWG	5	○※	※一部未対応の車両があります（自動車の取り扱い説明書をご参照ください）
V70	BB#	07.11-	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
XC60	DB#	09.06-	5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
XC70	BB#	07.11-	5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
XC90	CB#	03.05-15.05	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
			5DWG	7	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」（自動車・ガス規制識別番号）のハイフオン（-）以下に表記されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉セダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4SDS と表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください（本表は西暦で表記しています）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】 ※概要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

ランドローバー

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
ディスカバリー 4	LA#	09.06-	SDWG	7	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
ディスカバリー スポーツ	-----	14.10-	SDWG	5	◎	
フリーランダー 2	LF#	07.06-	SDWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
レンジローバー	LG#	13.03-	SDWG	5	◎	
レンジローバー イヴォーク	LV#	12.03-	SDWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
レンジローバー イヴォーク クーペ	LV#	12.03-	3DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
レンジローバー スポーツ	LW#	13.11-	SDWG	5	◎	



チャイルドシート適合車種一覧
ISO-FIX による取り付け

適合表の見方

【型式】欄 お車の車検証に記載されている「型式」(自動車・ガス規制識別番号)のハイフオン(ー)以下に記載されている英数字を略して記載しています。まずは車種名をご確認の上、型式番号を照合してください。

例：DBA-NZE121であれば、「#ZE#」、「#E12#」などと略して表記しています。

【年式】欄 車種によっては、モデルチェンジ後も型式が同じになる場合があります。この場合は、お車の年式を併せてご確認ください。

【形状】欄 お車の形状を示します。本表では、ドア数と車体の形状を略して表記しています。下記を参照してください。

〈SD〉ヤダン / 〈WG〉ワゴン / 〈HB〉ハッチバック / 〈CP〉クーペ / 〈他〉その他

例：4ドアセダン車であれば、4DSDと表記しています。

西暦／和暦換算 年式を確認する際にご利用ください(本表は西暦で表記しています)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年

【2列】について ISO-FIX での取り付け原則として2列目での取り付けとなります。3列以上のシートがある場合は、運転席の後ろの列に取り付けします。左右席に取り付けします。中央座席にはISO-FIX が装備されていませんので、取り付けできません。

【適合の見方】〈○〉汎用 ISO-FIX 固定バーが装備された座席です / 〈○〉条件付きで取り付け可能な場合 / 〈×〉取り付けできません。

【年月日の記載】※摘要欄において、特定の年月が記載されている場合、その年月以降に生産された車両で汎用 ISO-FIX 固定バーの装備を確認しています。それ以前の場合でも、汎用 ISO-FIX 固定バーが装備されている場合もありますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。

Stokke iZi GO ISOfix / Stokke iZi GO X1 ISOfix 適合車種

ルノー

車種名	型式	年式	形状	定員	2列目	摘要
カンゲー	KWK#	09.09～	5DWG	5	×※	※床の仕様が適さないため取り付けできません
カンゲー ビボップ	KWK4MG	10.09～12.01	3DWG	4	○※	※最終生産モデル(現地仕様)での確認です 取付できない場合がありますので(自動車の取扱説明書をご参照ください)
キャプチャー	2RH#	14.01～	5DHB	5	◎	
コレオス	Y2TR	09.05～	5DHB	5	×※	※床の仕様が適さないため取り付けできません
メガーヌ	DZ#	11.02～	3DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
	Z#		5DHB	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
メガーヌ エステート	KZ#	12.07～	5DWG	5	○※	※2012年7月以降生産のモデルでの確認です それ以前の場合は取付できない場合があります/現地仕様
ルーテシア	RK#	06.03～13.09	3DHB	5	○※	※最終生産モデル(現地仕様)での確認です 取付できない場合がありますので(自動車の取扱説明書をご参照ください)
			5DHB	5	○※	※最終生産モデル(現地仕様)での確認です 取付できない場合がありますので(自動車の取扱説明書をご参照ください)
	R#	13.09～	5DHB	5	◎	